

GAMMA & BROSS
SALON AND SPA DESIGN

Ποδόλουτρο spa Hydrosink

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • ΕΠΙΠΛΑ
Κομμωτηρίου, Barber Shop, Nail Spa

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟΥ HYDROSINK

Το HYDROSINK είναι επαγγελματικό ποδόλουτρο με μεικτή μπαταρία ζεστού και κρύου νερού, αποσπώμενο ντους και σύστημα υδρομασάζ χωρίς σωληνώσεις. Το σύστημα υδρομασάζ ανακυκλοφορεί το νερό που βρίσκεται μέσα στη λεκάνη.

1. Πριν από κάθε χρήση

Πριν τοποθετηθούν τα πόδια του πελάτη στη λεκάνη:

1. Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη είναι καθαρή και απολυμασμένη.
2. Ελέγξτε ότι η τάπα της αποχέτευσης είναι κλειστή.
3. Ελέγξτε ότι το στόμιο του υδρομασάζ δεν είναι φραγμένο.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά λειτουργίας είναι στεγνά και δεν παρουσιάζουν φθορά.
5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού πριν τοποθετηθούν τα πόδια του πελάτη.

Προσοχή: Το HYDROSINK δεν φαίνεται να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντήρα. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται από την αναμεικτική μπαταρία ζεστού και κρύου νερού.

2. Γέμισμα της λεκάνης

1. Κλείστε την τάπα της αποχέτευσης.
2. Ανοίξτε την μεικτή μπαταρία.
3. Ρυθμίστε σταδιακά τη θερμοκρασία του νερού.
4. Ελέγξτε τη θερμοκρασία με το χέρι πριν τοποθετηθούν τα πόδια του πελάτη.
5. Γεμίστε τη λεκάνη μέχρι το νερό να καλύπτει επαρκώς το στόμιο του υδρομασάζ.

Η λεκάνη διαθέτει υπερχείλιση, ώστε το επιπλέον νερό να οδηγείται προς την αποχέτευση. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να αφήνετε το ποδόλουτρο να γεμίζει χωρίς επίβλεψη.

3. Τοποθέτηση του πελάτη

1. Ζητήστε από τον πελάτη να τοποθετήσει αργά τα πόδια του στη λεκάνη.
2. Επιβεβαιώστε ότι η θερμοκρασία είναι άνετη.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια δεν εμποδίζουν το στόμιο του υδρομασάζ.
4. Προσαρμόστε τη θερμοκρασία μόνο εφόσον χρειάζεται.

Μην προσθέτετε πολύ ζεστό νερό ενώ τα πόδια του πελάτη βρίσκονται κοντά στη ροή της μπαταρίας.

4. Ενεργοποίηση του υδρομασάζ

Το υδρομασάζ ενεργοποιείται από το στρογγυλό πνευματικό κουμπί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ποδόλουτρου.

1. Βεβαιωθείτε ότι το νερό καλύπτει πλήρως το στόμιο του υδρομασάζ.
2. Πατήστε μία φορά το πνευματικό κουμπί.
3. Το σύστημα θα αρχίσει να ανακυκλοφορεί το νερό μέσα στη λεκάνη.
4. Ελέγξτε ότι η ροή του νερού είναι ομαλή.
5. Για να σταματήσετε το υδρομασάζ, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

Πολύ σημαντικό: Μην ενεργοποιείτε ποτέ το υδρομασάζ όταν η λεκάνη είναι άδεια ή όταν το νερό δεν καλύπτει το στόμιο. Η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μηχανισμό.

Το HYDROSINK χρησιμοποιεί σύστημα Pipeless SPA Jet, δηλαδή υδρομασάζ χωρίς εξωτερικό κύκλωμα σωληνώσεων. Το νερό αντλείται απευθείας από τη λεκάνη και επιστρέφει σε αυτή ως ροή υδρομασάζ.

5. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας

Κατά τη λειτουργία:

- Μην αφήνετε τον πελάτη χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία του νερού.
- Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα αφρώδους προϊόντος.
- Μην αφήνετε πετσέτες, βαμβάκι ή άλλα αντικείμενα να πλησιάζουν το στόμιο του υδρομασάζ.
- Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία σε περίπτωση ασυνήθιστου θορύβου, έντονης δόνησης, μυρωδιάς ή διακοπτόμενης λειτουργίας.
- Μην ανοίγετε την τάπα της αποχέτευσης όσο λειτουργεί το υδρομασάζ.

6. Ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Ακολουθήστε την παρακάτω σειρά:

1. Πατήστε το πνευματικό κουμπί και απενεργοποιήστε το υδρομασάζ.
2. Ζητήστε από τον πελάτη να απομακρύνει προσεκτικά τα πόδια του.
3. Ανοίξτε την τάπα της αποχέτευσης.
4. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει πλήρως η λεκάνη.
5. Ξεπλύνετε τη λεκάνη και το στόμιο του υδρομασάζ με το αποσπώμενο ντους.
6. Προχωρήστε στον καθαρισμό και την απολύμανση.

7. Καθαρισμός μετά από κάθε πελάτη

1. Αδειάστε πλήρως το νερό.
2. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα προϊόντων.
3. Ξεπλύνετε τη λεκάνη με καθαρό νερό.
4. Καθαρίστε τη λεκάνη με κατάλληλο προϊόν για επαγγελματικό εξοπλισμό ποδολογίας ή αισθητικής.
5. Καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή γύρω από το στόμιο του υδρομασάζ.
6. Ξεπλύνετε ξανά.
7. Στεγνώστε τις επιφάνειες με καθαρό, μαλακό πανί.
8. Αφήστε την τάπα ανοιχτή μέχρι την επόμενη χρήση, ώστε να μην παραμένει στάσιμο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή ιδιαίτερα διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της λεκάνης και στα μεταλλικά εξαρτήματα.

8. Βασικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην λειτουργείτε το υδρομασάζ χωρίς νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το ποδόλουτρο εάν υπάρχει ορατή φθορά σε καλώδιο, κουμπί ή ηλεκτρικό εξάρτημα.
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στη βάση.
- Μην αφαιρείτε καλύμματα και μην επεμβαίνετε στον ηλεκτρικό μηχανισμό.
- Η εγκατάσταση και η τεχνική συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειούχο υδραυλικό και ηλεκτρολόγο.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει σωστή γείωση και κατάλληλη προστασία διαρροής.
- Μην χρησιμοποιείτε το ποδόλουτρο εάν η αποχέτευση δεν λειτουργεί σωστά.
- Σε περίπτωση διαρροής, διακόψτε αμέσως τη χρήση και την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πελάτη με ανοιχτές πληγές, ενεργή λοίμωξη ή άλλη κατάσταση για την οποία έχει δοθεί ιατρική σύσταση αποφυγής ποδόλουτρου.

9. Αν δεν λειτουργεί σωστά

Το υδρομασάζ δεν ξεκινά

Ελέγξτε:

- αν υπάρχει αρκετό νερό στη λεκάνη,
- αν το στόμιο είναι καθαρό,
- αν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία,
- αν το πνευματικό κουμπί πατιέται κανονικά.

Εάν δεν ξεκινήσει, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον μηχανισμό.

Επικοινωνήστε με τεχνικό.

Η ροή του υδρομασάζ είναι αδύναμη

Πιθανές αιτίες:

- χαμηλή στάθμη νερού,
- υπολείμματα στο στόμιο,
- υπερβολική ποσότητα προϊόντος,
- εμπόδιο στην είσοδο του νερού.

Απενεργοποιήστε το σύστημα, αδειάστε τη λεκάνη και καθαρίστε το στόμιο.

Το νερό δεν αδειάζει

Ελέγξτε:

- αν έχει ανοίξει σωστά η τάπα,
- αν υπάρχουν υπολείμματα στην αποχέτευση,
- αν ο σωλήνας αποχέτευσης έχει φράξει.

Μην χρησιμοποιήσετε ξανά το ποδόλουτρο μέχρι να αποκατασταθεί η αποχέτευση.

Γρήγορη υπενθύμιση προσωπικού

Καθαρισμός → κλείσιμο τάπας → γέμισμα →

έλεγχος θερμοκρασίας → κάλυψη του jet με νερό → ενεργοποίηση

υδρομασάζ → απενεργοποίηση → άδειασμα → ξέπλυμα → απολύμανση.