

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΩΝ HYDROMASSAGE GAMMA & BROSS

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τον μέγιστο καθαρισμό και να απολυμαίνετε σωστά το σύστημα υδρομασάζ για την αποφυγή πολλαπλασιασμού βακτηριδίων που μπορεί προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τις υποχρεωτικές διαδικασίες καθαρισμού και απολυμάνσεις (μπορεί να διαφέρουν από τα παρακάτω γενικά οδηγίες).

Χρησιμοποιείτε μόνο συγκεκριμένα εγκεκριμένα υγρά ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης και τις ποσότητες που υποδεικνύονται.

....

Η απολύμανση που πρέπει να γίνεται πριν από κάθε θεραπεία.

Αφαιρέστε όλα τα στερεά απόβλητα και τις κηλίδες από το νεροχύτη.

Αδειάστε το βρώμικο νερό.

Γεμίστε ξανά τον νεροχύτη με καθαρό νερό και ρίξτε απολυμαντικό υγρό που δεν αφρίζει (αντιβακτηριακό – μυκητοκτόνο – αντιικό)

Λειτουργήστε το Dual Jet Stream για 5-10 λεπτά

Αδειάστε τον νεροχύτη

Ξεπλύνετε προσεκτικά το νεροχύτη με τη μονάδα ντους χειρός του στομίου της βρύσης.

Στεγνώστε με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι και ένα μαλακό πανί.

.....

Η απολύμανση του Dual Jet Stream που πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

- α. Γυρίστε αριστερόστροφα το κάλυμμα του Jet
- β. Καθαρίστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα και το εσωτερικό μέρος του ακροφυσίου με μια βούρτσα.
- γ. Κλείστε ξανά το κάλυμμα, γυρίζοντάς το δεξιόστροφα



ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση του ποδόλουτρου διαχρονικά και η σωστή λειτουργίας του , είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που υποδεικνύονται παρακάτω.

Όλα τα στάδια της συντήρησης του νεροχύτη πρέπει να εκτελούνται συχνά με εξαιρετική ακρίβεια. Για να μην καταστραφεί η φωτεινότητα της ρητίνης και των μεταλλικών τεμαχίων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- ο νεροχύτης πρέπει να καθαρίζεται με ένα μαλακό πανί και ένα μη λειαντικό υγρό απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συνθετικά λειαντικά σφουγγάρια, μεταλλικό σύρμα, στερεά λειαντικά ή οικιακά οξέα απορρυπαντικά, ασετόν, διαβρωτικές ουσίες με οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες, καθώς θα λερώσουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τζελ μπάνιου, λάδι ή άλλες ουσίες ακατάλληλες για χρήση σε συστήματα υδρομασάζ
- Χρησιμοποιήστε αραιωμένο ξύδι για να διαλύσετε πιθανά ασβεστούχα ιζήματα (άλατα).
- Εγκαταστήστε μια συσκευή αποσκληρυντικού για την αφαίρεση των αλάτων.
- Μην εκθέτετε τον νεροχύτη σε υπερβολικό φορτίο υπεριωδών ακτίνων ή στο ηλιακό φως για να μην επηρεαστεί το χρώμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καθαριστικά προϊόντα κατά των αλάτων που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν διαλύτες και οξέα που διαβρώνουν τις επιχρωμιωμένες επιφάνειες και είναι επιβλαβή για την υγεία μέσω εισπνοής και επαφής.

- Η επιφάνεια της πολυθρόνας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με μαλακά πανιά και σφουγγάρια, νερό και ουδέτερα απορρυπαντικά.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση διαλυτών, οξέων ή απορρυπαντικών : η επιφάνεια του οικολογικού δέρματος μπορεί να καταστραφεί, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητά της και η αντοχή στη βρωμιά.
- Αποφύγετε απολύτως να λερώσετε την πολυθρόνα με βαφή: είναι αδύνατο να καθαρίσετε λεκέδες από βαφή.

Εάν συμβεί κατά λάθος, προσπαθήστε να αφαιρέσετε αμέσως τους λεκέδες της βαφής για να μειώσετε τη ζημιά.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Οι έκτακτες εργασίες συντήρησης (επισκευές εξαρτημάτων, καθαρισμός εσωτερικών μερών) θα πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή. Οι παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό σύστημα θεωρούνται έκτακτες εργασίες συντήρησης γιατί απαιτούν την παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού.

Είναι υποχρεωτικό να αφαιρέσετε το φως από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.